



- 1 Menu aufrufen
- 2 + 3 Espresso und LatteMacchiato gemeinsam für ca. 5 Sek. Drücken
- 4 Mit start/stop kann ausgewählt / bestätigt werden
- 5 Mit Heißwasser / Milchschaum kann zurückgegangen werden
Maschine ausschalten und Menü ist beendet