








DE'LONGHI ECAM 23.4XX MIT DISPLAY

KOMPONENTEN-TESTMODUS










Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
		LOAD TEST MODE	Um den Testmodus zu starten die '1 Tassen-Taste' und 'Dampf-Taste' drücken und dann den Netzstecker einstecken. Dazu muss die Maschine auf der Rückseite eingeschaltet sein.
P	Heizung	HEATER ON	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'P' gedrückt wird
	Pumpe	PUMP ON	Pumpe wird angesteuert so lange die 'Heißwasser-Taste' gedrückt wird.
	Mahlwerk	GRINDER ON	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'Spülen-Taste' gedrückt wird.
	Antrieb auf + Antrieb ab	MOTOR UP MOTOR DOWN	Beim Drücken der '2 Tassen-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben bzw. nach unten. Beim Erreichen des oberen Endschalters erscheint kurz LIMIT SWITCH UP bzw. beim unteren Endschalter LIMIT SWITCH DOWN . Der Antrieb fährt so lange auf und ab so lange man die Taste drückt.
	Magnetventil 1	EV1 ON	Beim Drücken der '1 Tasse-Taste' wird das hintere Solenoidventil angesteuert.
	Magnetventil 2	EV2 ON	Beim Drücken der 'Aroma-Taste' wird das Dampfventil angesteuert
	Magnetventil 1 + Magnetventil 2	EV1 ON EV2 ON	Beim Drücken der 'Ein/Aus-Taste' werden beide Magnetventile angesteuert.
CAPPUCCINO	Dampfheizung	VAPORIZER ON	Beim Drücken der 'Cappuccino-Taste' wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.


Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI ECAM 23.4XX MIT DISPLAY

DISPLAY+TASTEN-TESTMODUS / RESET

Taste	Display Text	Funktion
 	DISPLAY TEST MODE	Um den Displaytestmodus zu starten, Maschine auf der 'Rückseite einschalten .Jetzt die Tasten '2 Tassen-Kaffee' und 'Heißwasser' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn DISPLAY TEST MODE im Display erscheint, die Tasten loslassen. Jetzt ist man im Display Testmodus. Zum Verlassen wieder den Netzstecker ziehen.
	BUTTON 1	Beim Drücken der 'EIN/AUS-Taste' erscheint BUTTON 1 im Display
P	BUTTON 2	Beim Drücken der 'P-Taste' erscheint BUTTON 2 im Display
	BUTTON 3	Beim Drücken der 'Spülen-Taste' erscheint BUTTON 3 im Display
	BUTTON 4	Beim Drücken der '1-Tasse-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 4 im Display
	BUTTON 5	Beim Drücken der '2-Tassen-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 5 im Display
	BUTTON 6	Beim Drücken der 'Heißwasser-Taste' erscheint BUTTON 6 im Display
	BUTTON 7	Beim Drücken der 'Aroma-Taste' erscheint BUTTON 7 im Display
CAPPUCCINO	BUTTON 8	Beim Drücken der 'Cappuccino-Taste' erscheint BUTTON 8 im Display
Drehregler Kaffeemenge		Beim Drehen des Kaffeemengenreglers erscheint ein Displaybalken der je nach Stellung des Drehreglers von links nach rechts gefüllt wird.

Taste	Funktion
 P	Um einen Reset der Maschine auszuführen die 'Ein/Aus-Taste' und die 'P-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn die 'OK-LED' und 'ESC-LED' blinken die Tasten los lassen.

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>