








DE'LONGHI ECAM 25.4XX MIT DISPLAY

KOMPONENTEN-TESTMODUS









Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
		LOAD TEST MODE	Um den Testmodus zu starten, die '1 Tassen-Taste' und 'Heißwasser-Taste' drücken und dann den Netzstecker einstecken. Dazu muss die Maschine auf der Rückseite eingeschaltet sein.
MENU	Heizung	HEATER ON	Die Heizung wird angesteuert so lange die 'MENU-Taste' gedrückt wird.
	Pumpe	PUMP ON	Pumpe wird angesteuert so lange die 'Heißwasser-Taste' gedrückt wird.
	Mahlwerk	GRINDER ON	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'Spülen-Taste' gedrückt wird.
	Antrieb auf + Antrieb ab	MOTOR UP MOTOR DOWN	Beim Drücken der '2 Tassen-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben bzw. nach unten. Beim Erreichen des oberen Endschalters erscheint kurz LIMIT SWITCH UP bzw. beim unteren Endschalter LIMIT SWITCH DOWN
	Magnetventil 1	EV1 ON	Beim Drücken der '1 Tasse-Taste' wird das hintere Solenoidventil angesteuert.
	Magnetventil 2	EV2 ON	Beim Drücken der 'Aroma-Taste' wird das Dampfventil angesteuert
	Magnetventil 1 + Magnetventil 2	EV1 ON EV2 ON	Beim Drücken der 'Ein/Aus-Taste' werden beide Magnetventile angesteuert.
CAPPUCCINO	Dampfheizung	VAPORIZER ON	Beim Drücken der 'Cappuccino-Taste' wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.
MY MILK	Tassenheizung	CUP WARMER ON	Beim Drücken der 'MY-MILK-Taste' wird die Tassenheizung angesteuert.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI ECAM 25.4XX MIT DISPLAY

DISPLAY+TASTEN-TESTMODUS






Taste	Display Text	Funktion
	DISPLAY TEST MODE	Um den Displaytestmodus zu starten, Maschine auf der Rückseite einschalten. Jetzt die Tasten '1 Tassen-Kaffee' und '2-Tassen-Kaffee' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn DISPLAY TEST MODE im Display erscheint, die Tasten loslassen. Jetzt ist man im Display Testmodus.
	BUTTON 1	Beim Drücken der 'EIN/AUS-Taste' erscheint BUTTON 1 im Display
MENU	BUTTON 2	Beim Drücken der 'MENU-Taste' erscheint BUTTON 2 im Display
	BUTTON 3	Beim Drücken der 'Spülen-Taste' erscheint BUTTON 3 im Display
	BUTTON 4	Beim Drücken der '1-Tasse-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 4 im Display
	BUTTON 5	Beim Drücken der '2-Tassen-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 5 im Display
	BUTTON 6	Beim Drücken der 'Heißwasser-Taste' erscheint BUTTON 6 im Display
	BUTTON 7	Beim Drücken der 'Aroma-Taste' erscheint BUTTON 7 im Display
CAPPUCCINO	BUTTON 8	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' erscheint BUTTON 8 im Display
MY MILK	BUTTON 9	Beim Drücken der 'MY MILK-Taste' erscheint BUTTON 9 im Display
Drehregler Kaffeemenge		Beim Drehen des Kaffeemengenreglers erscheint ein Displaybalken der je nach Stellung des Drehreglers von links nach rechts gefüllt wird.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI ECAM 25.4XX MIT DISPLAY

RESET / SELBST-TEST / ECO-MODE

Taste	Funktion
 MENU	Um einen Reset der Maschine auszuführen die 'Ein/Aus-Taste' und die 'MENU-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn die 'OK-LED' und 'ESC-LED' blinken die Tasten los lassen. Wenn die Prozedur fertig ist, die Maschine auf der Rückseite ausschalten, wieder einschalten und 'Spülen'
	Um den Selbsttest zu starten Schalter auf der Rückseite einschalten, Netzstecker ziehen, 'Spülen-Taste' und die 'Heißwasser-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken.
	Die Maschine führt jetzt einen Selbsttest aus. Dabei werden folgende Bauteile kurz aktiviert. -Heizung -Tassenwärmer -Pumpe und Mahlwerk -Antrieb fährt nach oben -Antrieb fährt nach unten -Dampfheizung -Solenoidventil / Magnetventil 1 -Solenoidventil / Magnetventil 2
	Um den ECO-Mode einzustellen Schalter auf der Rückseite einschalten, Netzstecker ziehen, '1 Tasse-Kaffee-Taste', 'Ein/Aus-Taste' und die 'Heißwasser-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken.
	ECO-Modus aus
	ECO-Modus ein
CAPPUCCINO	Standard speichern

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>