

WASSER NEBEN AUFFANGSCHALE  
etwas Wasserdampf läuft hier entlang der  
Thermoblockabdeckung, hier abgenommen !



Abhilfe, kleines Loch bohren und Abweiser bei montierter Thermoblockabdeckung aufkleben.  
Auf eigene Verantwortung !



kleines Loch bohren

Abweiser aufkleben bei montierter  
Thermoblockabdeckung

Kondenswasser  
läuft nun in Tropfschale