

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi EAM / ESAM 2/3/4/02/03 ohne Display - Testmodus für die Komponenten

Taste	Bauteil	Test-Funktion
		Netzstecker ziehen, Netzschalter hinten eingeschaltet. Dann die Tasten für 1 Tasse und Dampf gleichzeitig gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst loslassen wenn die LEDs 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf aufgeleuchtet haben. Jetzt befindet sich der DeLonghi Kaffeefullautomat im Testmodus.
	Erhitzer	Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die Spülen-Taste gedrückt gehalten wird. Während dem Heizen leuchten die Tassen LEDs. Wenn die Temperatur im Erhitzer erreicht ist gehen die LEDs aus.
	Wasserpumpe	Durch Drücken und Halten der Heißwasser oder der Dampf Taste wird die Pumpe eingeschaltet. Das funktioniert allerdings nur bei gefülltem Wassertank.
ECO oder 	Mahlinheit	Das Mahlwerk wird eingeschaltet so lange die ECO oder die Pulver-Taste gedrückt wird.
	Antrieb nach oben fahren	Der Antrieb fährt nach oben wenn die 1-Tasse Kaffee-Taste gedrückt gehalten wird. Wenn der Endschalter erreicht ist, dann leuchtet die LED dieser Taste.
	Antrieb nach unten fahren	Der Antrieb fährt nach unten wenn die 2-Tassen Kaffee-Taste gedrückt gehalten wird. Wenn der Endschalter erreicht ist, dann leuchtet die LED dieser Taste.
	Drehknopf Wassermenge	Die Ein/Aus-Taste gedrückt halten und dabei den Drehknopf für die Wassermenge drehen. Ganz links leuchtet die LED Wasser füllen, in der Mitte leuchtet Tresterbehälter leeren und ganz rechts leuchtet die LED für die allgemeine Störung.
	Drehknopf Pulvermenge	Die Ein/Aus-Taste gedrückt halten und dabei den Drehknopf für die Pulvermenge drehen. Ganz links leuchtet die LED für eine Tasse Kaffee, in der Mitte leuchtet 2 Tassen Kaffee und ganz rechts leuchtet die LED für den Dampfbezug.

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi EAM / ESAM 2/3/4/02/03

Abruf der Bezüge

Taste	LED	Test-Funktion
 ECO oder 		In den Statistikmodus gelangen Sie indem Sie den Haupt- Schalter hinten einschalten, den Netzstecker ziehen, dann die Tasten Ein/Aus sowie ECO oder Pulver drücken und halten. Jetzt den Netzstecker einstecken und warten bis die LEDs für 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf geleuchtet haben, dann die beiden Tasten loslassen.
		Nun die Ein/Aus Taste drücken und festhalten. Jetzt fangen die LEDs der unteren Reihe von rechts nach links nacheinander an zu blinken. Das Blinken der LEDs muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null.
ECO oder 	X 1	Das Blinken der LED muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt 3x
	X 10	Das Blinken der LED muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt nicht
	X 100	Das Blinken der LED muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt 7x
	X 1000	Das Blinken der LED muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt 2x
	X 10000	Das Blinken der LED muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt 1x
		Aus diesem Beispiel würde sich die Zahl 12703 ergeben.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: <https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html>

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeefullautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

<https://www.juraprofi.de>

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND Kaffeestudio - Boris Nawroth

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt - Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 814323027