




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0402	12010900		Pumpe
0403	00658964		DÄmpfer
0404	00625424		Kabel
0405	10003850		Halter
0406	00614606		Dichtung
0407	00622127		DÄmpfer
0408	00625601		Durchflussmelder
0409	00653093		Schlauch
0411	12004535		Durchlauferhitzer
0412	00614610		Schlauchklemme
0413	00614612		Dichtung
0414	00614614		Splint
0415	00633168		Anschluss
0416	00614611		Dichtung
0417	00622062		Anschluss
0418	12011059		Schlauch
0425	12004362	00630786	Schlauch
0426	00633323		Schlauch
0427	00633324		Schlauch
0428	00647105		Schlauch
0429	00647106		Behälter
0431	00633325		Adapter
0432	12004362	00630786	Schlauch
0433	00633143		Adapter
0435	00630695		Ring
0441	10002788		Bausatz
0443	12004537	12015639	Ventil
0444	00633292		Kupplung
0445	00633907		Schlauch
0447	00633878		Ring