

## Siemens Surpresso compact

Öffnen der Maschine:

Netzstecker ziehen!

Auffangschale und Wasserbehälter entfernen.

Die zwei Schrauben vorne am Deckel, die Schraube im Kaffeebehälter und drei Schrauben oben an der Rückwand lösen. An jeder Seite des Deckels sind in etwa in der Mitte zwei Schlitzlöcher. Da mit einem Schraubendreher leicht reindrücken um die Haltenasen zu lösen.

Der Deckel lässt sich dann hinten anheben und herausziehen.

Die Schrauben unten an der Rückwand entfernen . Zwei Schrauben unten an der Frontseite (hinter der rausgezogenen Auffangschale entfernen. Jetzt lassen sich die Seitenteile nach hinten schieben und entfernen. Dabei muss noch der Schlauch zum Wasserbehälter an der linken Seitenwand abgezogen werden.