

DE'LONGHI E(S)AM 2x/3x/4x/02x/03x OHNE DISPLAY

KOMPONENTEN-TESTMODUS









Taste	Bauteil	Funktion
		Um den Testmodus zu starten den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite (falls vorhanden) einschalten, Netzstecker ziehen, dann die Tasten '1 Tasse-Kaffee' und 'Dampf' drücken und den Netzstecker einstecken. Warten bis die LEDs von 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf aufgeleuchtet haben, dann die Tasten los lassen.
	Heizung	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'Spülen' gedrückt wird. In der Zeit leuchten die Tassen-LEDs. Wenn die Heizung ihre Temperatur erreicht hat gehen die LEDs aus.
	Pumpe	Pumpe wird angesteuert so lange die Taste 'Dampf' bzw. je nach Modell 'Heißwasser' gedrückt wird. Wird nur mit gefülltem Wassertank angesteuert
ECO bzw. 	Mahlwerk	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'Pulver-Taste' bzw. 'ECO'-Taste (ab ca. Bj 2010) gedrückt wird.
	Antrieb auf	Beim Drücken der '1 Tassen-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben. Wenn der obere Endschalter erreicht wird leuchtet die LED der Taste
	Antrieb ab	Beim Drücken der '2 Tassen-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach unten. Wenn der untere Endschalter erreicht wird Leuchtet die LED der Taste
	Drehregler Wassermenge an der Front	'Ein/Aus-Taste' gedrückt halten und Regler drehen. Ganz nach links gedreht leuchtet Wasser-Füllen-LED, mittlere Stellung leuchtet Trester-Leeren-LED, ganz rechts leuchtet Allgemeine-Störung-LED
	Drehregler Pulvermenge an der Front	'Ein/Aus-Taste' gedrückt halten und Regler drehen. Ganz nach links gedreht leuchtet 1 Tasse-LED, mittlere Stellung leuchtet 2 Tassen-LED, ganz rechts leuchtet Dampf-LED

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI EsAM 2x/3x/4x/02x/03x OHNE DISPLAY

BEZÜGE-ABRUF

Taste		Funktion
 ECO bzw. 		Um die Bezüge auszulesen Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite (falls vorhanden) einschalten, Netzstecker ziehen, dann die 'Ein/Aus-Taste' und 'Pulvertaste' bzw. 'ECO' (ab ca. Bj 2010) drücken und den Netzstecker einstecken. Warten bis die LEDs von 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf aufgeleuchtet haben, dann die Tasten los lassen.
		Die 'Ein/Aus-Taste' drücken und gedrückt halten. Jetzt fangen die LED's in der unteren Reihe von rechts nach links nacheinander an zu blinken
ECO bzw. 	x 1	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise. 3 mal
	x10	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise 5 mal
	x100	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise 8
	x 1000	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise blinkt nicht = 0
	x 10000	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise 2
		Aus oberem Beispiel würden sich 20853 Bezüge ergeben

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>