







DE'LONGHI E(S)AM 3x/4x/04x MIT DISPLAY

KOMPONENTEN-TESTMODUS










Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
		LOAD TEST MODE	Um den Testmodus zu starten, die Tasten kleiner und großer Kaffee drücken und den Netzstecker einstecken
MENU	Heizung	HEATER ON	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'MENU' gedrückt wird
CHANGE	Pumpe	PUMP ON	Pumpe wird angesteuert so lange die Taste 'CHANGE' gedrückt wird. Wird nur mit gefülltem Wassertank angesteuert
OK	Mahlwerk	GRINDER ON	Mahlwerk wird angesteuert so lange die Taste 'OK' gedrückt wird.
	Antrieb auf	MOTOR UP	Beim Drücken der EIN/AUS-Taste fährt der Brühgruppenantrieb nach oben. Wenn der obere Endschalter erreicht wird erscheint LIMIT SWITCH UP im Display
	Antrieb ab	MOTOR DOWN	Beim Drücken der AROMA-Taste fährt der Brühgruppenantrieb nach unten. Wenn der untere Endschalter erreicht wird erscheint LIMIT SWITCH DOWN im Display
	Magnetventil 1	EV1 ON	Beim Drücken der Taste 'Kleiner Kaffee' Wird das hintere Solenoidventil angesteuert.
	Magnetventil 2	EV2 ON	Beim Drücken der Taste 'Normaler Kaffee' wird das Dampfventil angesteuert (nur mit Milchbehälter)
	Dampfheizung	VAPORIZER ON	Beim Drücken der Taste 'Großer Kaffee' wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI E(S)AM 3x/4x/04x MIT DISPLAY

DISPLAY/TASTEN-TESTMODUS





Taste	Display Text	Funktion
	DISPLAY TEST MODE	Um den Displaytestmodus zu starten, die Tasten 'normaler Kaffee' und 'großer Kaffee' gedrückt halten und dann den Netzstecker einstecken. Die Tasten so lange gedrückt halten bis DISPLAY TEST MODE im Display steht. Jetzt ist man im Display Testmodus. Um den 'DISPLAY TEST MODE' wieder zu verlassen Netzstecker ziehen.
MENU	BUTTON 1	Beim Drücken der 'MENU-Taste' erscheint BUTTON 1 im Display
NEXT 	BUTTON 2	Beim Drücken der 'NEXT/Pulverkaffee-Taste' erscheint BUTTON 2 im Display
CHANGE 	BUTTON 3	Beim Drücken der 'CHANGE/Spülen-Taste' erscheint BUTTON 3 im Display
OK 	BUTTON 4	Beim Drücken der 'OK/Heißwasser-Taste' erscheint BUTTON 4 im Display
	BUTTON 5	Beim Drücken der 'EIN/AUS-Taste' erscheint BUTTON 5 im Display
	BUTTON 6	Beim Drücken der 'Kaffeearoma-Taste' erscheint BUTTON 6 im Display
	BUTTON 7	Beim Drücken der 'kleiner-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 7 im Display
	BUTTON 8	Beim Drücken der 'mittlerer-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 8 im Display
	BUTTON 9	Beim Drücken der 'großer-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 9 im Display
CAPPUCCINO	BUTTON 10	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' erscheint BUTTON 10 im Display

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI E(S)AM 3x/4x/04x MIT DISPLAY

BEZÜGE-ABRUF

Taste	Display Text	Funktion
MENU CHANGE 	TOT. COFFEE TOT. WATER	Um die Bezüge der Maschine auszulesen die Tasten 'MENU' und 'CHANGE/Spülen' drücken und den Netzstecker einstecken. Im Display erscheint dann: TOT. COFFEE = Menge der Kaffeebezüge und TOT. WATER = Menge an Litern die durch die Maschine liefen
NEXT 	DESCALING WASHING	Beim Drücken der 'NEXT/Pulver-Taste' wird die Menge von DESCALING = Entkalkungen und WASHING = Reinigungen angezeigt (WASHING: zur Entkalkung des oberen Brühkolbens)
NEXT 	SW RELEASE POW SW RELEASE DIS	Beim Drücken der 'NEXT/Pulverkaffee-Taste' erscheint je nach Modell noch die Softwareversion der Maschine.
NEXT 	TOT. CAPPUCC (nur mit Milchbehälter)	Beim Drücken der 'NEXT/Pulver-Taste' erscheint TOT. CAPPUCC = Bezüge Cappuccino. Nach nochmaligem drücken der 'NEXT/Pulver-Taste' fängt es wieder von vorne an.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>