








# DE'LONGHI ESAM 66XX MIT DISPLAY

## KOMPONENTEN-TESTMODUS






Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
		LOAD TEST MODE	Um den Testmodus zu starten die '2 Kleine-Tassen-Taste' und '2 Große-Tassen-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken, warten bis im Display LOAD TEST MODE erscheint und dann die Tasten los lassen.
P	Heizung	HEATER ON	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'P' gedrückt wird
	Pumpe	PUMP ON	Pumpe wird angesteuert so lange die 'Heiss-Wasser-Taste' gedrückt wird.
OK	Mahlwerk	GRINDER ON	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'OK-Taste' gedrückt wird.
	Antrieb auf	MOTOR UP	Beim Drücken der '1 Große-Tasse-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben. Nach Erreichen des oberen Endschalters erscheint LIMIT SWITCH UP im Display.
	Antrieb ab	MOTOR DOWN	Beim Drücken der '2 Große Tassen-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach unten. Nach Erreichen des unteren Endschalters erscheint LIMIT SWITCH DOWN im Display
	Magnetventil 1	EV1 ON	Beim Drücken der '1 Kleine-Tasse-Taste' wird Solenoidventil 1 angesteuert.
	Magnetventil 2	EV2 ON	Beim Drücken der '2 Kleine-Tassen-Taste' wird das Solenoidventil 2 angesteuert
CAPPUCCINO	Magnetventil 1 + Magnetventil 2	EV1 ON EV2 ON	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' werden beide Solenoidventile angesteuert.
	Dampfheizung	VAPORIZER ON	Beim Drücken der 'Spülen-Taste' wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

# DE'LONGHI ESAM 66XX MIT DISPLAY

## DISPLAY/TASTEN-TESTMODUS / RESET

Taste	Display Text	Funktion
 	DISPLAY TEST MODE	Um den Displaytestmodus zu starten die '1 Kleine-Tasse-Taste' und '1 Große-Tasse-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn im Display DISPLAY TEST MODE erscheint, die Tasten los lassen.
	BUTTON XX	Beim Drücken der einzelnen Tasten erscheint die Nummer der Taste im Display
		Zum beenden des 'TEST MODUS' und 'DISPLAY TEST MODUS' den Netzstecker ziehen
Taste	Display Text	Funktion
<b>P</b> 	TOT COFFEE TOT WATER DESCALING WASHING	Um die Bezüge abzurufen die 'P-Taste' und 'Heißwasser-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. TOT. COFFEE = Menge der Kaffeebezüge und TOT. WATER = Menge Wasser in Litern die mit der Maschine bezogen wurden DESCALING = Anzahl der Entkalkungen WASHING = Anzahl der Reinigungen (WASHING zur Entkalkung des oberen Brühkolbens)
	TOT CAPPUCCINO TOT LATTE TOT FLAT WHITE	Die 'Spülen-Taste' drücken um in das nächste Menü zu kommen.
		Zum beenden des 'TEST MODUS' und 'DISPLAY TEST MODUS' den Netzstecker ziehen
Taste		Funktion
 <b>P</b>		Um einen Reset der Maschine auszuführen die 'Ein/Aus-Taste' und die 'P-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn die 'OK-LED' und 'ESC-LED' blinken die Tasten los lassen.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

## **Haftungsausschluss**

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

## **Urheberrecht**

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

## **Markenrecht**

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

**Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)**

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg  
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>